

## Manutenção

### Limpeza:

O único item de manutenção requerido ao usuário, nestes equipamentos de iluminação natural é a limpeza.

1- A limpeza dos equipamento de iluminação natural SunLight SD, como um todo, inclusive telha de fibra com gola, deverá ser feita com uma solução de água e detergente neutro, a 5%, com auxílio de esponja ou pano macio, nos seguintes intervalos de tempo:

- No mínimo, a cada 12 meses em zona urbana e rural.
- No mínimo a cada 3 meses em zona marítima ou industrial.

2- Não usar, em hipótese alguma, fórmulas de detergentes com saponáceos, esponjas de aço, de qualquer espécie, ou qualquer outro material abrasivo.

3- Não usar produtos ácidos ou alcalinos. Sua aplicação poderá degradar os materiais.

4- Não utilizar objetos cortantes ou perfurantes para auxiliar na limpeza de "cantinhos" de difícil acesso. Esta operação poderá ser feita com o auxílio de um pincel de cerdas macias embebido na solução indicada no ítem 1.

5- Não usar produtos derivados de petróleo (vaselina, removedor, thinner etc.). O uso de tais produtos, num primeiro instante, pode deixar a superfície mais brilhante e bonita. Porém, em sua fórmula existem componentes que vão atrair partícula de poeira que agirão como abrasivo, reduzindo, em muito, a vida do acrílico. De outro lado, os derivados de petróleo, podem ressecar plásticos e borrachas, fazendo com que percam a sua ação vedadora.