



MANUAL DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS COMFORT LUX

O equipamento Comfort Lux requer baixíssima manutenção. Verificações periódicas deverão ser feitas visando ter o melhor aproveitamento do equipamento.

AVISO: ANTES DE EFETUAR QUALQUER MANUTENÇÃO CERTIFIQUE-SE DO USO CORRETO DE EPI NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

IMPORTANTE: O EQUIPAMENTO NÃO ESTA PROJETADO PARA ABSORVER O PESO DE UMA PESSOA ADULTA SOBRE AS LENTES.

Equipamentos de proteção individual (EPI) recomendados para trabalho em altura:

- Capacete;
- Cinto de segurança
- Luvas
- Óculos
- Sapato antiderrapante



Limpeza das lentes:

Por estar exposto ao ambiente externo e as intempéries características de cada região (sol, chuva, poluição), anualmente existe a necessidade de executar limpeza na lente superior para que a transmissão de luz não seja prejudicada com o tempo.

Em lugares com muita fuligem verificar necessidade de limpeza antes deste prazo (a cada 6 meses).

Utilizar somente água limpa e sabão neutro.

Não utilize qualquer removedor ou produto químico, pois existe a possibilidade de ressecamento das lentes e da vedação do equipamento, comprometendo a estanqueidade do sistema.

CUIDADO: JAMAIS SE APOIE OU PISE SOBRE AS LENTES, RISCO DE QUEBRA E QUEDA.

Caso o seu equipamento Comfort Lux seja com duto, a lente final (plana) poderá ser limpa da seguinte forma:

Remova o quadro de alumínio que fixa a lente final a ser limpa;

- Certifique-se que a estrutura do forro ao redor esteja estável;
- Remova a lente
- Faça a limpeza utilizando somente pano úmido em água e sabão neutro;
- Posicione a lente no quadro e prenda-o novamente ao conjunto do duto.

Vedação:

Verifique anualmente o estado das vedações, se existe desgaste ou possibilidade de pontos de vazamentos. Caso seja constatado algum problema entre em contato com a Exim Sistemas de Iluminação que teremos o prazer em atender e realizar a manutenção necessária.

A vedação poderá ser reforçada periodicamente com selante poliuretano ou borracha líquida com feltro de poliéster.